

はじめてお使いになる方へ



本インストールガイド重要内容

- 登録完了お知らせ
- プログラムインストール
- ウェブ認証方法
- 緊急用・出張用キー利用方法

MIDAS CIVIL NX

土木分野の汎用構造解析及び設計ソリューション

CIVIL NXは、PC橋、ラーメン橋、斜張橋、吊橋はもちろん、函渠、桟橋など、 あらゆる土木構造物の構造解析で利用できます。解析機能には線形静的、材 料・幾何非線形の静的解析、線形・非線形の動的解析、施工段階解析など があり、地震時の耐震照査や応力度設計機能も提供します。

株式会社マイダスアイティジャパン

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-1 秋葉原OSビル 6-7階 TEL. (代表) 03-5817-0789 (土木事業部) 03-5817-0787 E-mail. <u>c.support@midasit.com</u>

製品会員登録

URL. https://members.midasuser.com/ja

製品インストールURL.

https://support.midasuser.com/hc/ja/p/product_download

STEP1 登録完了お知らせ

MMS(MIDAS Marketing Management System)より下記のような登録完了メールを契約者様にお知らせします。 ※登録完了メールには認証キー番号がありますので、管理に注意する必要があります。



STEP2 プログラムインストール

 MIDAS CIVIL NXのインストーラ『MIDAS CIVILNX JP「バージョン番号」.exe』をクリックして、インストールを 行ってください。※バージョン番号はリリースによって変更されます。

インストーラはmidas ユーザーサイトのダウンロードページからダウンロードできます。

ダウンロードページ: <u>https://support.midasuser.com/hc/ja/p/product_download</u>

製品ダウ MIDAS製品をダウンロード I	ンロード			
全体建築分野	土木分野 地盤分野	機械分野		
IGEN	egen egen	DRW	СІМ	
もっと見る 〉	もっと見る >	もっと見る >	もっと見る >	もっと見る >

※既存にmidas Civil がインストールされていて削除する場合は、以下のダイアログで"OK"ボタンを押して

削除してください。	ファイル削除の確認		
	選択したアブリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?		
	OK キャンセル		

- ② 手順①に戻り、MIDAS CIVILNX JP 955.exe をクリックしてインストールを再開します。
- ③ [OK] ボタンをクリックしてインストールを実行します。

STEP2 プログラムインストール

④ [Next>] ボタンをクリックしてインストールを進めます。



- ④ 表示された使用許諾契約を確認し、同意する場合は[Yes] ボタンをクリックします。
 (同意しない場合は、インストールを終了します。)
- ⑤ ユーザ名と会社名を入力し、[Next>] ボタンをクリックします。
- ⑥ インストールするフォルダを確認し、[Next>] ボタンをクリックします。
 インストールするフォルダを変更したい場合は、[Browse...] ボタンをクリックし変更してください。
- ⑦ インストールする項目-製品のOSバージョン(64ビット)と付属ツール-にチェックを入れます。
 選択できましたら、[Next>] ボタンをクリックします。



⑨ もう一度、インストール先フォルダを確認し、[Next>] ボタンをクリックします。

フォルダ名を変更したい場合は、入力欄に新しいフォルダ名を入力するか、既存のフォルダリストから選択してくだ さい。

STEP2 プログラムインストール

10 Visual C++2015 再配布パッケージをインストールします。

既存にVisual C++2015 再配布パッケージがインストールされている場合には、"いいえ(N)"をクリックし、 インストールされていない場合には"はい(Y)"をクリックして、インストールを行います。



※2015 再配布パッケージをインストールすると、最後に「セットアップ失敗」というダイアログが表示されますが、 これは2015 再配布パッケージの表示上の問題で、無視してそのまま "閉じる(C)" ボタンを押してください。



① [Finish] ボタンをクリックし、インストールウィザードを終了します。



STEP3 ウェブ認証方法

WEB認証システムについて

複数のPCで、保有しているライセンス数分を使えます。 インターネットを使える環境であれば、何処からでも

使用できます。

同時にご使用できるのは購入したライセンス数までです。

プログラムを起動すると自動的に認証ページが立ち上がります。 立ち上がらない場合は、[ヘルプ]-[ライセンス認証方法の登録] をク リックしてください。

- ①「初期化」ボタンをクリックします。
- ② 「web認証」タイプを選択します。
- プロテクションに情報を入力する前にユーザーIDを取得します。 ユーザーIDはmidas 会員登録サイト (https://members.midasuser.com/ja/signup/step1)に接続し、 メールアドレスを入力し、メールを送信をクリックします。 (既に保有している場合は登録する必要はありません。)
- ④「[MIDAS]メールアカウント認証のご案内」のメール確認し、
 認証をクリックします。
- ⑤ 会員登録画面が出たら個人情報を入力して登録を完了します。



			MidAS
アカウン ご1	アカウントを作成 ・トを作成してマイダスアイティの技術サービスと製 専用のメールアドレスを認証した後、登録を進める。	する 品をご活用ください。 ことができます。	メールアカウント認証 こんにちは。 会員登録を続けるには、下記の「認証」ボタンをクリックしてください
	メール メールアドレスを入力してください。	8	認証 4
	メールを送信 メールが届かない場合	3	◦ MIDAS IT Co., Ltd. 本メールは送信専用のため、返信によるお問い合わせは処理されません。 ご不明な点はホームページにてお問い合わせください。



, ライセンス認証方法の登録	×
● Web認証 2	
○ 出張用/ 緊急用キー	
〇 八一ドウェアロック	
ライセンス情報	
ID/Em ●●●●	6
パスワード	
‡−番号 ●●●●●	
オプションのチェック	
□ プロキシサーバーを使用	
♥ 些動時にタイアロクを衣示しない	
1 初期化 ОК	閉じる

STEP3 ウェブ認証方法

- ⑦ プロキシサーバーを使用する場合はチェックして設定内容を
 入力します。
 使用しない場合はチェックする必要はありません。
- ⑧ 「オプションのチェック」をクリックします。
- 9 選択フィルター部分をクリックして使用する製品を選択します。
- 保有しているオプションから使用するオプションをチェックして [OK]をクリックします。

デフォルトは「すべて選択」になっています。

オブションの選択 × 使用するオブションを選択してください。 (0/5)MJJPCNX0000001/CNX/FUL/FL/ABCDEFGHIJKLM (0/5)MJJPCNX0000001/CNX/FUL/FL/ABCDEFGHIJKLM × (1/5)AJJPCNX0000001/CNX/FUL/FL/ABCDEFGHIJKLM × (1/5)AJJPCNX0000001/CNX/FUL/FL/ABCDEFGHIJKLM ×	<表記の説明> (0/5)⇒ (使用しているライセンス数/購入したライセンス数) CNX ⇒ プログラム名称
0/5 2 動的解析 0/5 2 免制震解析 0/5 2 段階施工 0/5 2 FEM静的非照析 0/5 2 熱応力解析 0/5 2 耐震照査 0/5 2 鋼印材設計 0/5 2 鉄遺橋解析 0/5 2 鋼印材設計 0/5 2 API 0/5 2 Plug-in 0/5 2 電算結果出力(API) 0/5 2 遺路橋活荷重	CNX: MIDAS CIVIE NX FUL ⇒ 購入したモジュール名称 BAS: ベーシック FEM: FEMセット PCB: PC橋セット PCD: PC橋動的セット PCF: PC橋FEMセット PCH: PC橋温度応力セット DYN: 動的解析セット
規準オプション 0/5 ● 韓国 0/5 ● アメリカ 10 0K 閉じる	DYF:動的FEMセット FUL:フルセット FL ⇒ Webライセンスの種類 FL:フローティングライセンス NL:ノードライセンス A~M⇒ 使用可能なオプション名称

- 初期認証時に入力したユーザーIDとパスワードは使用者のPCに自動保存され、次回のプログラムの起動時はこの 過程が自動処理されます。最初に設定したデータをそのまま使用する場合は、「起動時にダイアログを表示しない」をチェックオンします。
- ② [OK]をクリックした後で、メインメニューの[ファイル]-[新規プロジェクト]をクリックします。
 ライセンスの認証に成功すると、プログラムが使用できます。

く注意>

認証番号は複数名で共通となりますが、同じユーザーID、パスワードを複数名で共有する事はできません。 各ユーザー毎に個別に登録してください。

ライセンス認証方法の	登録	×
O Web認証		
○ 出張用/緊急用キ	-	
🔿 八ードウェアロック		
ライセンス情報		
ID/Em	••••	
パスワード		•
キー番号	••••	
オプ	ションのチェック	8
□ プロキシサーバーを	使用	-
U		
11		
✓ 起動時にダイアログを	表示しない	
初期化	ок	閉じる



株式会社マイダスアイティジャパン 土木事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-1 秋葉原OSビル7F TEL. 03-5817-0787 FAX. 03-5817-0784 技術サポート E-mail: <u>c.support@midasit.com</u>